

# Infrarød fjernbetjening 30-67847-9

Bruger manual


**Denne folder skal altid opbevares sammen med produktet**

# 30-67847-9 Infrarød fjernbetjening, en kanal (IRR-DSK-SET-LIGHT)


## Inden ibrugtagning

Placer de to batterier (R03 AAA) i håndbetjeningen.

Tilslut modtageren til kontrolboksen (HS – tilslutning). Modtageren er forsynet med dobbeltklæbende tape for at lette montagen.



Tilslut modtageren til indgangen HS



Forlængerkablet til håndbetjening  
må **ikke** sættes imellem modtager  
og kontrolboks

## Valg af kanal

Denne model fungerer kun på kanal 1 (K1)  
Kanal vælgeren SKAL sættes i venstre position (K1)



Venstre position = kanal 1 (K1)


## Funktion:



## ***Køre op / ned***

Med knapperne op ( "↑ " ) og ned ( "↓ " ), vil produktet køre henholdsvis op eller ned.

## Montage af infrarød betjening med smartbox



## Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



### **ROPOX A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)