



## Brugsanvisning af fodkontakt

Ved at trykke på kontakten starter programmet. Og efter de forudindstillede tider går Bidette gennem de tre faser, forskylning, vask, tørring. Så lukker den sig selv. Kun ét pres er nødvendigt.

Du kan afbryde processen ved at trykke på knappen igen. Så er det øjeblik, det afbrydes, afbrudt og fortsætter til næste trin. På denne måde kan du selv bestemme, hvor længe hvert trin vil vare, hvis du vil.

---